

*Procedura Renault per avviamento motore termico su vetture Hybrid plugin*

*1 veicolo in P*

*2 freno rilasciato*

*3 accensione inserita*

*4 con freno premuto*

*5 premere acceleratore a fondo 4 volte*

*6 freno rilasciato*

*7 premere a fondo acceleratore 4 volte*

*8 freno premuto*

*9 premere acceleratore 4 volte a fondo*

*10 spia MIL lampeggia 10 volte*

*11 premere avviamento*

*12 pedale freno premuto*

*13 avviare motore*

*In alternativa:*

*Eeguire la prova con il cofano motore aperto*